


Wskaźniki kolejowe DRG/DR, 1935-1945, skala 1:87 (H0)




Wskaźniki kolejowe DRG/DR, 1935-1945, skala 1:87 (H0)


Ustawienie wskaźników względem skrajni 1/4

Opracował Paweł Adamowicz (<http://pkprepo.net/>), 2021/2022, niektóre prawa zastrzeżone 


Wskaźnik K 2, K 4




Wskaźnik K 3o, K 3z



Wskaźnik K 6




Wskaźnik K 5








Wskaźniki kolejowe DRG/DR, 1935-1945, skala 1:87 (H0)

Ustawienie wskaźników względem skrajni 2/4




Wskaźniki kolejowe DRG/DR, 1935-1945, skala 1:87 (H0)

Ustawienie wskaźników względem skrajni 3/4



Wskaźniki dla linii zelektryfikowanych EI 1-EI 6, K 8b



Wskaźniki kolejowe DRG/DR, 1935-1945, skala 1:87 (H0)

Ustawienie wskaźników względem skrajni 4/4